




OTSO HIRSIKALUSTE

BROOWOOD

KOKOAMISOHJE



Käytä korokepaloja hirsipalojen alla, jotta mahdot kiristämään kierretankojen mutterit myös hirsien alapuolelta.



Ruuvaa kannet kiinni hirsirunkoon kansiruuveilla. Jätä noin 5mm väli toisiin kansiin.

HOITO-OHJEET

Käsittele kaluste vähintään kerran vuodessa puuöljyllä. Ensimmäinen öljyminen on hyvä tehdä silloin, kun hirsiin ilmestyy ensimmäisiä halkeamia, joita siihen vääjäämättä tulee kosteus- ja lämpötilaerojen vuoksi. Öljyminen hillitsee halkeamista ja samalla parantaa kalusteen ulkonäköä poistamalla mahdolliset sävyerot tuoreen puun ja sävytetyn puun välillä.

Massiivipuusta valmistettuihin ulkokalusteisiin syntyy aina pieniä halkeamia (1-10mm leveitä), jotka eivät heikennä kalusteen kestävyyttä. Hirsipinnalle voi myös muodostua olosuhteista ja puusta riippuen pihkaa, joka kuitenkin kuivaa yleensä melko nopeasti.

Säilytä kaluste aina koottuna ulkoilmassa suojattuna suoralta vesisateelta. Mikäli käytät suojapeitettä, älä aseta sitä ilmatiiviisti suoraan puuta vasten. Älä säilytä ulkokalustetta kuivassa ja lämpöisessä tilassa. Hirret kutistuvat hieman ensimmäisten vuosien aikana. Kiristä hirsikalusteiden rungon sisällä kulkevien kierretankojen mutterit kireälle, mikäli kaluste alkaa tuntumaan huteralta.

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

040 9635525

info@broowood.fi

www.broowood.fi