

t




MESI XL HIRSIPENKKI

BROOWOOD

KOKOAMISOHJE


Kokoa kalusteen runko kuvan mukaisesti.

Käytä korokepaloja hirsipalojen alla, jotta mahdut kiristämään M10 kierretankojen mutterit myös hirsien alapuolelta.




Kiinnitä seuraavaksi tolpat kiinni runkoihin Lukkokantapulteilla 10x280

Ruuvaa tolpat kiinni myös alhaalta 8x160 Kansiruuveilla



Aseta kannet kuvan mukaisesti. Jätä penkin lankkujen väliin noin 5mm.

Kiinnitä 8x100 kansiruuveilla



PUU MATERIAALINA

Jokainen massiivipuukaluste on ainutlaatuinen yksilö, jonka ulkonäköön vaikuttaa muun muassa pinnanmuodon vaihtelut sekä puun ikä ja rakenne. Toisin sanoen toista tismalleen samanlaista kalustetta ei ole. Massiivipuukalusteet ovat hyvin hoidettuna kestäviä ja kauniita. Uusiutuvana luonnonvarana puiset kalusteet ovat myös ympäristöystävällisiä.

HOITO-OHJEET

Käsittele kaluste mieluiten kerran vuodessa puuöljyllä. Ensimmäinen öljyminen on hyvä tehdä silloin, kun puuhun ilmestyy ensimmäisiä halkeamia, joita siihen vääjäämättä tulee kosteus- ja lämpötilaerojen vuoksi. Öljyminen hillitsee halkeamista ja samalla parantaa kalusteen ulkonäköä poistamalla mahdolliset sävyerot tuoreen puun ja sävytetyn puun välillä.

Tuotteemme on käsitelty puunsuoja-aineella tai asiakkaan valitsemalla pintakäsittelyllä. Puuöljyttyjen kalusteiden käsittely olisi hyvä toistaa vuosittain, joko sävytetyllä tai sävyttömällä puuöljyllä tuotteen säilymisen varmistamiseksi. Massiivipuusta valmistettuihin ulkokalusteisiin syntyy aina pieniä halkeamia (1–10 mm leveitä), jotka eivät heikennä kalusteen kestävyyttä. Puun pinnoille voi myös muodostua olosuhteista ja puusta riippuen pihkaa, joka kuitenkin kuivaa yleensä melko nopeasti.

Säilytä kaluste aina koottuna ulkoilmassa ja mieluiten pois suoralta vesisateelta. Mikäli käytät talvella suojapeitettä, älä aseta sitä ilmatiiviisti suoraan puuta vasten. Älä säilytä ulkokalustetta kuivassa ja lämpöisessä tilassa.

Hirsikalusteissa puut kutistuvat hieman ensimmäisten vuosien aikana. Tämän takia voi kaluste alkaa tuntua huterammalta. Tällöin kannattaa kalusteen sisällä olevien kierretankojen mutterit kiristää tiukalle uudelleen.

Homepilkut puun pinnoilla ovat varsin yleisiä. Ne ovat esteettinen haitta eikä niitä tule sekoittaa puun lahovaurioihin. Homepilkkuja esiintyy tyypillisesti pinnoilla, jotka pysyvät pitkään kosteina, saavat vähän tai ei lainkaan auringonvaloa ja joiden pinnalla on likaa. Lika tarjoaa hyvän kasvualustan homeitiöille. Mikäli homepilkkuja on häiritsevän paljon voit kokeilla tehdä seuraavat toimenpiteet:

1. Harjaa ylimääräiset liat ja homeet pois
2. Kevyt hionta (valinnainen)
3. Käsittele homeenpoistoaineella. Noudata valmistajan ohjeita
4. Uudelleen pintakäsittele, kun pinnat ovat kuivuneet

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin.

040 9635525

info@broowood.fi

www.broowood.fi

Broowood avoin yhtiö